

КЛИП ГРИН КОНЦ

Самый концентрированный комплексный усилитель химической чистки высшего уровня с сильными антистатическими, бактерицидными и аппретурными свойствами.

Для использования во всех растворителях, включая перхлорэтилен и углеводород.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- КЛИП_ГРИН_КОНЦ не содержит никаких балластных компонентов и обладает самыми сильными чистящими и пятновыводными свойствами.
- КЛИП_ГРИН_КОНЦ эффективно устраняет даже самые сложные соленые белковые загрязнения такие как пот, моча и т.п.
- КЛИП_ГРИН_КОНЦ обеспечивает долговременный надежный антистатический и аппретирующий эффект даже в экстремальных условиях при самых минимальных концентрациях.
- КЛИП_ГРИН_КОНЦ эффективно защищает светлые изделия от посерения и предотвращает ресорбцию загрязнений.
- КЛИП_ГРИН_КОНЦ обеспечивает полную гигиеничность чистки, растворителя и оборудования.
- КЛИП_ГРИН_КОНЦ улучшает устойчивость ткани к образованию складок и катышков даже на таких чувствительных тканях, как шерсть и шелк.
- КЛИП_ГРИН_КОНЦ за счет уникальных добавок обеспечивает эффективную сушку предотвращая сваливание ворса на воздушном фильтре.
- КЛИП_ГРИН_КОНЦ минимизирует образование дистилляционного остатка, сохраняя его низкую вязкость для простоты перекачивания и чистки дистиллятора.
- КЛИП_ГРИН_КОНЦ не содержит летучих органических соединений (ЛОС).

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состояние:	Прозрачная янтарная жидкость
Плотность (при 20 °С):	1,0 г/мл
Вязкость	200±50 мПа
рН	8,0±0,5
Растворимость:	В перхлорэтилене и всех УВР (КВЛ) растворителях

ПРИМЕНЕНИЕ

Базовая концентрация: 1,5 мл КЛИП_ ГРИН_ КОНЦ на литр рабочего раствора.

Возобновление:

Двухваннный процессе химчистки (первая мойка – в дистиллятор):

35 мл КЛИП_ ГРИН_ КОНЦ на 10 кг мощности машины химчистки во время 2-ой ванны.

Однованный процесс химчистки:

20 мл КЛИП_ ГРИН_ КОНЦ на 10 кг мощности машины химчистки в начале мойки.

Использование дополнительного антистатика не требуется.

Для предварительной зачистки перед химчисткой в перхлорэтилене рекомендуется ПРЕ-НЕТТ МАКС / ПУР / СИЭС, перед чисткой в УВР – ПРЕНЕТТ СИЭС.

Самые деликатные изделия, в отношении которых существует риск порчи при локальной зачистки, можно зачищать только после положительного предварительного теста.

В случае нежелательности локальной зачистки и/или чрезвычайно высокой степени загрязнений используйте активатор химчистки КЛИП_ ПРЕСОРБ согласно инструкции.

УПАКОВКА

Канистра 10 и 24 кг.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке составляет 24 месяцев.

Хранить плотно закрытым. Для обеспечения правильности дозировки температура в рабочем помещении не должна быть ниже +15 °С.